

Pin Gauge Tools ピンゲージ工具

PG 工具は ソケット挿入の穴径の大きさが範囲内であるか確認する工具です。

製品 シリーズ	PG工具 パーツ番号	製品 シリーズ	PG工具 パーツ番号 バックプレート	PG 工具 パーツ番号 プローブプレート
025-16	PG25	X31-25 X31-40	PG-X31-T	PG-X31-P
039-16 039-25 039-40	PG39	X39-25 X39-40	PG-X39	PG-X39
050-05 050-16	PG050-05/16	X50-25 X50-40	PG-X50-T	PG-X50-P
050-R25 050-T25 050-40	PG050-25	X75-25 X75-40	PG-X75A-T	PG-X75A-P
075-25 075-40	PG75			
100-16 100-25 100-40	PG100			
125-25	PG125			
156-25	PG156			
187-25	PG187			

ワイヤープラグ挿入工具

**WTR28 / WTR30** ワイヤープラグ挿入工具はワイヤープラグをソケットに装着するための工具です。(28/30 番線用) **WTR28-TIP, WTR-30-TIP** は 交換用チップ。



ワイヤージャック挿入工具

**JTR2830** ワイヤージャック挿入工具はワイヤージャックをソケットに装着するための工具です。**JTR2830-TIP** は 交換用チップ。



ワイヤーグリップ挿入工具

**GTR31, GTR39, GTR50** ソケットの端子部に線材とワイヤーグリップを接続するために使用する工具です。**GTR31-TIP, GTR39-TIP, GTR50-TIP** は 交換用チップ。



プローブ挿入工具

**PT50/39, PT100/75** プローブ挿入工具はプローブのヘッド部を押してソケットに挿入します。



プローブ引き抜き工具

**PERX39/050, PERX50/075, PERX75/100** 引き抜き工具はプローブを引き抜くために使用します。(ヘッドレスには非対応)




ダメージプローブ引き抜き工具

**TERX31/039, TERX39/050, TERX50/075, TERX75/100** は ダメージプローブチューブの引き抜きに使用します。**TERX31/039-TIP, TERX39/050-TIP, TERX50/075-TIP, TERX75/100-TIP** は 交換用。



ワイヤーストリッパー

**WS30, WS28** 各単線 AWG28/30 の被覆を 3.05mm 剥き出します。



Indicator Probes

インジケータプローブ

プローブのストローク域を測定します。(ストロークした位置でプランジャーが止まります。)

050-T25 & 050-R25 シリーズ



075-25 シリーズ



100-25 & 100-40 シリーズ



X39-25 シリーズ



X50-25 & X50-40 シリーズ




X75-25 & X75-40 シリーズ



ソケット プラグ

プローブを挿入しない箇所のソケットのカバーとして使用します。



ワイヤー ジャック かしめ器

**CR2830** ワイヤー ジャック に 線材をかしめ接続する工具で空圧駆動式。

